



INSTRUCCIONES DEL TEMPORIZADOR

BOMBA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE FLUJO CONSTANTE MODELO T200

El temporizador está preprogramado para funcionar semanalmente los sábados a la 1:00 p. m. EST (13:00) durante 2 minutos. Mantenga siempre el temporizador en modo AUTO (SIN símbolo de bombilla) para garantizar el correcto funcionamiento de los programas.

ADVERTENCIA

No utilice el modo AUTO (CON EL SÍMBOLO DE LA BOMBILLA) ya que esto encenderá automáticamente la bomba.

1

PANTALLA EN BLANCO

Si la pantalla del temporizador está en blanco, la bomba PUEDE ENCENDERSE una vez que la unidad tenga energía. Presione y suelte el botón 'reset' de C, usando un objeto pequeño y puntiagudo (ejemplo: bolígrafo o clip).

Siga las instrucciones a continuación para configurar el temporizador.

2

CONFIRME EL DÍA/HORA CORRECTOS

Confirme que el temporizador tiene energía y muestra el día/hora correctos. El modo AUTO (SIN símbolo de bombilla) debe estar visible en la pantalla antes de conectar STEADY STREAM a la fuente de alimentación.

Si la pantalla muestra OFF, ON o AUTO (WITH light bulb symbol), presione el botón MANUAL hasta que se seleccione AUTO (NO light bulb symbol).

3

ESTABLECER DÍA/HORA

Mantenga presionado el botón del reloj mientras presiona D + (días), H + (horas) o M + (minutos); Suelte el botón del reloj cuando haya terminado. Presione el botón del reloj o espere 30 segundos para volver al menú principal. La hora se muestra en formato de 24 horas.

CAMBIAR DÍA/HORA

Presione el botón P para mostrar 1ON, luego configure el día / hora. A continuación, presione el botón P para mostrar 1OFF, repita el paso anterior para configurar el día / hora.

TIEMPOS DE ENCENDIDO/APAGADO ADICIONALES

Presione el botón P tres veces para mostrar 2ON, luego configure el día / hora. Presione el botón P para mostrar 2OFF, repita el paso para configurar el día, la hora y los minutos. Repita los pasos varias veces más.

ELIMINAR LOS TIEMPOS DE ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón P hasta que se muestre el tiempo de encendido para ser eliminado. Presione el botón C / R para eliminar el tiempo de encendido. A continuación, presione el botón P para mostrar el tiempo de apagado y luego presione el botón C / R para quitarlo. Repita los pasos para eliminar las veces adicionales.

Día: Botón D+
Hora: H + botón
Minutos: M + botón